

SIGILLANTI ANAEROBICI ISTRUZIONI PER L'USO

1. Utilizzare su filettature metalliche a norma pulite e sgrassate.
2. Applicare il prodotto sui primi giri di filetto maschio e mezzo giro sulla femmina.
3. E' fondamentale serrare a fondo. Una chiusura blanda e superficiale può causare perdite nel tempo.
4. Non aprire ne orientare i giunti dopo il serraggio.
5. Prima di mettere in funzione l'impianto attendere 24 ore per consentire la polimerizzazione del sigillante.
6. In caso di montaggio in serie si consiglia di bloccare con un giratubi la giunzione precedente onde evitare la rottura del film in fase di formazione.

Lo smontaggio dei prodotti anaerobici avviene agevolmente riscaldando i giunti a 90°-120°C.

Quando si ha la necessità di rimettere in opera una giunzione dopo lo smontaggio, eliminare il sigillante polimerizzato mediante l'uso di spazzole a setola metallica (per canapa o similari) e ripetere l'applicazione.

Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non rispecchiano la procedura di montaggio sopraccitata.